

ALL3653 REMOTE CONTROL

(Flow control)



Es werden NUR Ablaufsteuerungen gesteuert!

Beschreibung ohne Aktivierte Basic Authentifizierung. Falls dies aktiviert ist, muß in der Befehls URL diese mit übergeben werden.

(Basic Authentifizierung: <http://BENUTZER:PASSWORT@192.168.0.100/xml/flowcontrol.php>)

In dieser Beschreibung wird als Device IP die im Werkszustand eingestellte IP Adresse „[192.168.0.100](#)“ verwendet.

Diese muß durch die von Ihnen zugewiesene Adresse ersetzt werden.

Der Aufruf „<http://192.168.0.100/xml/flowcontrol.php>“.

Parameter

„start“ Ablaufsteuerung starten

„stop“ Ablaufsteuerung anhalten

„list“ Alle Aktiven Ablaufsteuerungen anzeigen

„run“ Abfragen welche Ablaufsteuerung gerade läuft

„callback={objekt}“ (*optional*) Werte werden als JSONP-Objekt zurückgeliefert

id/start

Befehl (URL) <http://192.168.0.100/xml/flowcontrol.php?start=2>

Erklärung mit diesem Parameter wird die Ablaufsteuerung mit der ID 2 gestartet.

Antwort

```
{
  "result": {
    "error": "0",
    "action": "start 2"
  }
}
```

oder im Falle dass die angegebene Ablaufsteuerung ID nicht existiert

```
{
  "result": {
    "error": "127",
    "action": "flow control id not found!"
  }
}
```

id/stop

Befehl (URL) <http://192.168.0.100/xml/flowcontrol.php?stop>

Erklärung mit diesem Parameter wird eine laufende Ablaufsteuerung angehalten.

Antwort

```
{
  "result": {
    "error": "0",
    "action": "stop"
  }
}
```

oder im Falle dass keine Steuerung läuft

```
{
  "result": {
    "error": "123",
    "action": "nothing to stop"
  }
}
```

list

Befehl (URL) <http://192.168.0.100/xml/flowcontrol.php?list>

Erklärung mit diesem Parameter wird eine Auflistung aller aktiven Ablaufsteuerungen erzeugt.

Antwort

```
{
  "result": {
    "list": [{
      "id": "1",
      "name": "Alle port aus",
      "description": "Schaltet alle Ports aus",
      "bootDefault": "0"
    }, {
      "id": "6",
      "name": "Ampel Standby ",
      "description": "Gelb (Port 2) Blinken Laufzeit=0",
      "bootDefault": "0"
    }, {
      "id": "11",
      "name": "Colors Port Sync Aus",
      "description": "Wabernde Zufallsfarben",
      "bootDefault": "0"
    }
  ]
}
```

run

Befehl (URL) <http://192.168.0.100/xml/flowcontrol.php?run>

Erklärung mit diesem Parameter wird abgefragt welche Ablaufsteuerung gerade läuft. Es wird die ID der Ablaufsteuerung zurückgegeben. Wenn keine Ablaufsteuerung läuft wird "0" zurückgegeben.

Antwort

```
{
  "result": {
    "run": "2"
  }
}
```

oder im Falle dass keine Steuerung läuft

```
{
  "result": {
    "run": "0"
  }
}
```

ALL3653 REMOTE CONTROL

(Flow control)



callback

Befehl (URL) <http://192.168.0.100/xml/flowcontrol.php?start=2&callback=demo>

Erklärung *(optional)*
kann gesetzt werden um die Daten als JSONP-Objekt zurück geliefert zu bekommen.

Antwort

```
demo({
  "result": {
    "error": "0",
    "action": "start 2"
  }
})
```

ALLNET GmbH